



REICK'S SMOKE STOPPER

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mobil- Rauchverschluss B-I-G Reick's Smoke Stopper (RSS) entschieden haben.

Dank seiner innovativen Konstruktion hat sich der Mobile Rauchverschluss B-I-G Reick's Smoke Stopper im Feuerwehreinsatz vielfach bewährt.

Bevor Sie den Mobil- Rauchverschluss einsetzen, machen Sie sich mit ihm vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die Sie über Einsatz, Einbau, Pflege und Lagerung des mobil- Rauchverschlusses informiert.

Bei Fragen zu Ihrem Mobil- Rauchverschluss wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns.

B.S. Belüftungs-GmbH

Inhaltsübersicht

Einsatzbereich	2
Unsachgemäße Verwendung	2
Sicherheitshinweise	2
Einbau	2
Ausbau	3
Zusammenfalten und Einpacken	3
Lagerung	4
Reinigung und Pflege.....	4

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Sie sind unverbindlich.

Aus dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Eine Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung – auch auszugsweise – durch Nachdruck, Fotokopie, Übernahme auf elektronischen Datenträger oder durch andere Verfahren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die B.S. Belüftungs-GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzbereich



Der in Türrahmen oder andere dafür geeignete Wandöffnungen montierbare Mobile Rauchverschluss verhindert die Rauch- und Hitze-Ausbreitung **in nicht direkt vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen**.

Das im unteren Teil freischwingende Tuch ermöglicht es, den Rauchverschluss in beide Richtungen zu passieren und den verrauchten Bereich zu belüften.



Der RSS unterbindet die Rauch- und Hitze-Ausbreitung durch die verschlossene Tür-/Wandöffnung. Dies kann einen Rückstau von Rauch und Hitze bewirken. Die Einsatzkräfte haben nach Betreten des verrauchten Bereiches Maßnahmen zur Kühlung und Ableitung der heißen Rauchgase zu treffen.

Unsachgemäße Verwendung

Der RSS ist für die Rückhaltung von Brandrauch konzipiert. Er ist nicht als Brandschutztüre gedacht. Der direkte Kontakt des Rauchverschlusses mit Feuer ist zu vermeiden. Wird das Gerät in Notfällen direkt Feuer ausgesetzt, z. B. zur kurzfristigen Sicherung von Fluchtwegen, kann keine Garantie für die Einsatzdauer und seine weitere Gebrauchsfähigkeit übernommen werden. Das Tuch darf nicht als Löschdecke verwendet werden.

Sicherheitshinweise



Ein sicherer Einsatz ist nur bei einwandfreiem technischem Zustand des RSS gegeben. Überprüfen Sie diesen vor dem Einbau. Besonders das hitzebeständige Tuch und die Spannvorrichtung unterliegen Verschleiß. Tauschen Sie verschlissene/schadhafte Komponenten rechtzeitig aus, um die Einsatzfähigkeit des RSS sicherzustellen.

Verschmutzung des Tuches mit Öl, Fett, Lack oder anderen entzündlichen Stoffen erhöht die Entflammbarkeit. Derartig verschmutzte Tücher müssen gereinigt oder ausgetauscht werden.

Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise auf den nachfolgenden Seiten, insbesondere die Vorgaben zu Einbau, Zusammenfalten, Lagerung und Pflege des Mobilen Rauchverschlusses, um den Verschleiß möglichst gering zu halten.

Die B.S. Belüftungs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden und Verletzungen, die bei unsachgemäßem Gebrauch oder Einsatz von schadhafte Rauchverschlüssen auftreten.



Einbau



Rauchverschluss aus der Transporttasche nehmen und auffalten.



Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Befestigung des Tuches an der oberen Rahmenstange müssen aufgesteckt sein, anderenfalls ist bei höheren Temperaturen der sichere Halt des Tuches nicht gegeben.



Rauchverschluss oben rechts in der Türzarge anlegen.



Die verschiebbare Rahmenseite des Rauchverschlusses nach links schieben, um den Rauchverschluss auf die Türbereite einzustellen.



Die Sperrklinke der Spannvorrichtung (Teleskopstange) muss einrasten.



Zum Verspannen den Rauchverschluss mit der linken Hand oben fest gegen die Türzarge drücken und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung SPANNEN drehen. Die Sperrklinke durch Drücken des Sicherungsstifts nach oben verriegeln.



Die Spannung so wählen, dass ein sicherer Halt des Rauchverschlusses gewährleistet ist. Die Spannung nicht darüber hinaus erhöhen, denn *Überspannen* reduziert die Lebensdauer der Spannvorrichtung und kann zu deren Versagen führen.

Ausbau



Die Spannung reduzieren, dazu mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung LÖSEN drehen, mit der linken Hand den Rauchverschluss festhalten. Anschließend den Sicherungsstift entriegeln, die Sperrklinke drücken und den Rahmen zusammenschieben.

Zusammenfalten und Einpacken



Die Spannstange vollständig in Pfeilrichtung LÖSEN drehen und den Rauchverschluss nach Anleitung zusammenfalten.



Das Glasfasertuch des Rauchverschlusses ist knick- und scheuerempfindlich. Beim Zusammenfalten darauf achten, dass die Sperrklinke flach auf dem Tuch aufliegt.



Rauchverschluss mit der geschlossenen Rahmenseite in die Transporttasche stecken. Die Einschubrichtung gemäß dem angebrachten Etikett ist unbedingt zu beachten, um Schäden am Tuch bei der Lagerung zu vermeiden.



Falsches Einpacken kann Schäden am Tuch des Rauchverschlusses verursachen.



Lagerung



Rauchverschluss aufrecht, mit der geschlossenen Rahmenseite nach unten, oder liegend lagern.



Keine Gegenstände auf dem Rauchverschluss lagern.
Falsche Lagerung kann Schäden am Tuch verursachen.

Reinigung und Pflege

Das hochtemperaturbeständige Spezialgewebe des RSS kann von Hand gereinigt werden. Nur mildes Reinigungsmittel verwenden, keinen Weichspüler!



Das Gewebe ist für Maschinenwäsche nicht geeignet.

Um einen schnellen und reibungslosen Einbau des RSS langfristig zu gewährleisten, empfiehlt es sich, auf das innere Gleitrohr des Teleskoprahmens von Zeit zu Zeit eine dünne Schicht Teflon-Fett aufzutragen.



Das Tuch des Rauchverschlusses ist mittels Klettverschluss am Rahmen befestigt und kann somit leicht ausgewechselt werden. Das neue Tuch entsprechend dem alten Tuch montieren.



Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Sicherung des Tuches sind nach dem Tuchwechsel unbedingt wieder anzubringen.

Preisfragen und Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte an Ihren Fachhändler.

Weitere Informationen zum Mobilten Rauchverschluss: *Die roten Hefte* Nr. 212 und www.rauchverschluss.de

Gewährleistung

Die B.S. Belüftungs-GmbH gewährleistet Ihnen, dass der B-I-G Reick's Smoke Stopper in der normalen Verwendung keine Verarbeitungs- und Materialfehler („Fehler“) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren vom Datum Ihres Erwerbs an („Gewährleistungsfrist“) aufweist.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist wird der Rauchverschluss nach Wahl der B.S. Belüftungs-GmbH kostenlos durch Material oder Arbeitsaufwand repariert oder ausgetauscht.

Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch übliche Abnutzung oder durch unsachgemäßen Gebrauch, Brandeinsätze und sonstige Gefahrenereignisse entstanden sind.

Innerhalb der Gewährleistungsfrist entstandene Schäden sind gegenüber der B.S. Belüftungs-GmbH schriftlich geltend zu machen. Der Rauchverschluss ist zusammen mit der Fehlerbeschreibung an die von der B.S. Belüftungs-GmbH mitgeteilte Adresse zu schicken.

Sollte der geltend gemachte Fehler nicht unter die Gewährleistung fallen, ist die B.S. Belüftungs-GmbH berechtigt, die im Zusammenhang mit Reparatur oder Austausch anfallenden Fracht- und Abwicklungskosten in Rechnung zu stellen.

Falls ein Teil der Gewährleistungsbedingungen aufgrund nationaler Rechte ungültig ist, bleiben die übrigen Bedingungen dennoch gültig und wirksam.